




転送電話サービス

■転送先の電話番号を登録する

1    の順に押す

2  で「転送先番号」選択し、 を押す

▶ 転送先電話番号の入力画面が表示されます。

3 転送先の電話番号を入力し、 を押す

- 登録先が一般電話のときは、市内であっても市外局番から、また携帯電話のときは相手の電話番号（全桁）を入力してください。
- 接続中のメッセージが表示されたあと、登録された転送先電話番号が表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

補 足






以下の電話番号は転送先として登録できません。

- ・「1」から始まる電話番号（例：110、119、118など）
- ・「0120」から始まる電話番号（フリーダイヤル）
- ・「0990」から始まる電話番号（ダイヤルQ2など）



■転送電話サービスを開始する

あらかじめ転送先の電話番号を登録しておいてください。

1 次の操作で転送条件設定画面を呼び出す

①    の順に押す

②  で「転送条件」を選択し、 を押す

2  で「呼出あり」（着信音を鳴らす）または「呼出なし」（着信音を鳴らさない）を選択し、 を押す




- 「呼出なし」は、関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合のみご利用になります。
- 接続中のメッセージが表示されたあと、「テンソウサービスON」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

重 要



- 転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用することはできません。
- すでに留守番電話サービスを開始されているときに転送電話サービスを開始すると、留守番電話サービスは停止されます。


■転送電話サービスを停止する

1    の順に押す

2  で「YES」を選択し、 を押す


- 接続中のメッセージが表示されたあと、「ヒショサービスOFF」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

転送電話サービス開始後の着信中

- 着信音が鳴っている間に  を押すとそのまま通話できます。
 - 転送時の着信音を「呼出なし」にしているときは、そのまま転送先に転送されます（関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合）。

転送電話サービスの設定状況の確認

1    の順に押す

2  で「YES」を選択し、 を押す

- ▶ 転送電話サービスまたは留守番電話サービスの設定状況が表示されます。




補足



秘書サービスとは…

転送電話サービスと留守番電話サービスのことを秘書サービスと呼びます。

留守番電話サービス (別途、お申し込みが必要です)

■留守番電話サービスを開始する

1    の順に押す


2  で「呼出あり」(着信音を鳴らす)または「呼出なし」(着信音を鳴らさない)を選択し、 を押す

- 「呼出なし」は、関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合のみご利用になれます。
- 接続中のメッセージが表示されたあと、「ルスパンサービスON」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

重要

- 留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に利用することはできません。
- すでに転送電話サービスを開始されているときに留守番電話サービスを開始すると、転送電話サービスは停止されます。



留守番電話サービス開始後の着信中

- 着信音が鳴っている間に  を押すとそのまま通話できます。
 - 転送時の着信音を「呼出なし」にしているときは、そのまま留守番電話センターに転送されます（関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合）。

留守番電話サービスの機能



- 留守番電話サービスには、応答メッセージの録音や不在応答メッセージの利用など、いろいろな機能があります。利用できる機能や操作方法は、ご契約いただいた地域によって異なります（詳しくは、「サービスガイドブック」をご覧ください）。

留守番電話サービス停止時

- 着信中に、  の順に押すと、その着信に限り留守番電話センターに転送されます（留守番電話サービスは停止のままです）。


■留守番電話サービスを停止する

1    の順に押す

2  で「YES」を選択し、 を押す

- 接続中のメッセージが表示されたあと、「ヒショサービスOFF」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

■伝言メッセージを聞く


留守番電話センターにメッセージを預かっているときは、以下の操作を行うと、ディスプレイに「」が表示されます。

- ・電源をONにしたとき
- ・発信、着信をしたとき
- ・通話を終了したとき
- ・一定距離を移動したとき（この場合の一定距離とは、市街地の場合で数km～数十km、郊外では数十kmが目安です）






1      の順に押す

以降は、留守番電話センターのアナウンスに従って操作を行ってください。

補足

「」はV602Tで新しいメッセージを聞いたときに消えます（一般電話からメッセージを聞いたときは消えません）。

留守番電話サービスの設定状況の確認

- 1    の順に押す
- 2  で「YES」を選択し、 を押す

▶ 留守番電話サービスまたは転送電話サービスの設定状況が表示されます。

転送電話／留守番電話の呼び出し時間設定

- 東北・新潟／中国／四国地域では、現在このサービスはご利用になれません。

転送電話サービスまたは留守番電話サービスを開始しているときに、V602Tにかかってきた電話が転送されるまでの時間（V602Tの着信音が鳴る時間）を5～30秒（5秒単位）の間で設定できます。

お買い上げ時は「20秒」に設定されています。

- 電波の届かない場所やご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは設定できません。また、一般電話からも設定できません。
- 着信音を鳴らさない設定にしているときは、ここでの設定は無効になります（関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合）。


- 1    の順に押す

▶ 設定できる呼び出し時間が表示されます。

- 2  で呼び出し時間を選択し、 を押す

- 接続中のメッセージが表示されたあと、「トウロク」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

補足

転送電話サービスまたは留守番電話サービスをV602Tの簡易留守録機能（ 13-11ページ）とあわせてご利用になる場合は、呼び出し時間の短い方が優先されます。

例：サービスの呼び出し時間……10秒

簡易留守録の呼び出し時間……6秒

と設定すると、簡易留守録が優先されます（ただし、電波状況により優先順位が変わることがあります）。

また、簡易留守録を優先していても、録音件数が一杯になると留守番電話サービスが優先されます。